

**R50 series Setup Poster**  
**P/N 27R0848**  
 12/10/2004

Size : 11x14 inches  
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
 (#Gray=45% Black, 20% Black)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)  
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
 Please change the barcode No.

# ThinkPad

## 설치 가이드

제품을 설치할 때 다음의 지시 사항을 따르십시오. 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.

**1** 제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.

<input type="checkbox"/> ThinkPad® 컴퓨터	<input type="checkbox"/> 배터리	<input type="checkbox"/> 전원 코드	<input type="checkbox"/> AC 어댑터
<input type="checkbox"/> 모뎀 코드	<input type="checkbox"/> 트랙포인트 캡 (2)	<input type="checkbox"/> 설명서	

\* 목록에 없거나, 누락되었거나, 손상된 부품과 복구 CD에 관해서는 뒷면을 참고하십시오.  
 참고: 컴퓨터를 사용하기 전에 사용 설명서에 수록된 안전 관련 사항을 읽으십시오.

- 설치 가이드 (본 인쇄물)  
 - 사용 설명서  
 - 기타 설명서 및 플레이어

**2** 배터리를 설치하십시오.  
 배터리는 장착 즉시 사용할 수 있습니다.  
 참고: 일부 ThinkPad 컴퓨터의 경우, 배터리 래치가 한 개만 있습니다.

**3** 전원을 연결하십시오.

**4** 컴퓨터의 전원을 켜십시오.

**5** UltraNav™를 이용하여 포인터를 이동하거나 원하는 항목을 선택하십시오.  
 포인터를 움직이려면 트랙포인트 캡을 손가락 끝으로 원하는 진행 방향으로 밀거나, 손가락을 터치패드 위에 올린 후 원하는 방향으로 움직이십시오. 스페이스바와 터치패드 아래에 있는 오른쪽 및 왼쪽 버튼은 마우스의 오른쪽 및 왼쪽 버튼과 동일한 기능을 가집니다. 일부 모델에는 터치패드가 없고 트랙포인트만 있습니다.

**6** 화면의 지시에 따라 운영 체제를 설정하십시오.  
 이 과정에는 수 분 정도의 시간이 소요됩니다. 과정이 진행되는 동안, 컴퓨터가 수 차례 재시작할 것입니다.

**7** 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.

### ThinkVantage™ Design

한 손으로 조작할 수 있는 원터치 방식의 래치

ThinkLight 키보드 조명  
 컴퓨터 키보드를 밝게 비추므로 어둠 속에서도 작업이 가능합니다.  
 Fn + PgUp

UltraConnect™ 무선 안테나  
 최적의 위치에 내장되어 있어 뛰어난 성능과 수신 거리를 자랑합니다.

볼륨 버튼 및 음소거 버튼

무선 라디오 컨트롤  
 Fn + F5

Presentation Director  
 간편하게 프리젠테이션을 진행하거나 다중 모니터를 사용할 수 있습니다.  
 Fn + F7

EasyJect  
 컴퓨터의 도킹 해제와 주변 장치 제거를 간편하게 해 줍니다.  
 Fn + F9

인터넷 검색 키  
 웹 브라우저의 앞으로/뒤로 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

Full Screen Magnifier  
 전체 화면을 확대합니다.  
 Fn + [Magnifying Glass Icon]

Fn 키  
 파란색 아이콘이 인쇄된 키와 함께 사용하면 ThinkPad 컴퓨터의 특수 기능을 수행할 수 있습니다.

트랙포인트 가운데 버튼  
 화면 상의 문서를 스크롤하거나 화면의 일부 영역을 확대하는데 사용됩니다.

P/N: 27R0848