

X40 series Setup Poster
P/N 27R0974
 01/14/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 32cvc)
 (#Gray=45% Black, 20% Black)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No. and printing country name.

ThinkPad

설치 가이드

제품을 처음 설치할 때 다음의 지시 사항을 따르십시오. 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.

1 제품의 포장을 열고 내용물을 확인하십시오.

<input type="checkbox"/> ThinkPad(R) 컴퓨터	<input type="checkbox"/> 배터리	<input type="checkbox"/> 전원 코드	<input type="checkbox"/> AC 어댑터
	또는		
<input type="checkbox"/> 모뎀 코드	<input type="checkbox"/> 트랙포인트(R) 캡 (2)	<input type="checkbox"/> 설명서	

* 목록에 없거나, 누락되었거나, 손상된 부품과 복구 CD에 관해서는 뒷면을 참고하십시오.

참고: 컴퓨터를 사용하기 전에 사용 설명서에 수록된 안전 관련 사항을 읽으십시오.

- 설치 가이드 (본 인쇄물)
- 사용 설명서
- 기타 설명서 및 플라이어

2 배터리를 설치하십시오. 배터리는 장착 즉시 사용할 수 있습니다.

참고: 배터리는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

3 전원을 연결하십시오.

4 컴퓨터의 전원을 켜십시오.

5 트랙포인트를 이용하여 포인터를 이동하거나 원하는 항목을 선택하십시오. 포인터를 움직이려면 트랙포인트 캡을 손가락 끝으로 원하는 진행 방향으로 미십시오. 스페이스바 아래에 있는 오른쪽 및 왼쪽 버튼은 마우스의 오른쪽 및 왼쪽 버튼과 동일한 기능을 가집니다.

6 화면의 지시에 따라 운영 체제를 설정하십시오. 이 과정에는 수 분 정도의 시간이 소요됩니다. 과정이 진행되는 동안, 컴퓨터가 수 차례 재시작할 것입니다.

7 더 자세한 정보를 보려면 Access IBM 버튼을 누르십시오.

ThinkVantage™ Design

UltraConnect(TM) 무선 안테나
 최적의 위치에 내장되어 있어 뛰어난 성능과 수신 거리를 자랑합니다.

한 손으로 조작할 수 있는 원터치 방식의 레지

ThinkLight(R) 키보드 조명
 컴퓨터 키보드를 밝게 비춰 주므로 어둠 속에서도 작업이 가능합니다.

Fn +

볼륨 버튼과 음소거 버튼

무선 라디오 컨트롤

Fn +

Presentation Director
 간편하게 프리젠테이션을 진행하거나 다중 모니터를 사용할 수 있습니다.

Fn +

EasyEject
 컴퓨터의 도킹 해제와 주변 장치 제거를 간편하게 해줍니다.

Fn +

화면 밝기 조절

Fn + 또는

USB 전원 커넥터
 별도의 전원 어댑터를 가지고 있지 않은 USB 광 드라이브를 사용할 때 사용하십시오.

인터넷 검색키
 웹 브라우저의 앞으로/뒤로 버튼과 동일한 기능을 수행합니다.

Full Screen Magnifier
 전체 화면을 확대합니다.

Fn +

Fn 키
 파란색 아이콘이 인쇄된 키와 함께 사용하면 ThinkPad 컴퓨터의 특수 기능을 수행할 수 있습니다.

트랙포인트 가운데 버튼
 화면 상의 문서를 스크롤하거나 화면의 일부 영역을 확대하는데 사용됩니다.

지문 인식 장치
 로그인 암호를 대체하여 간편하고 안전한 사용자 접속 환경을 제공합니다. 이 장치는 일부 모델에만 장착되어 있습니다.

P/N: 27R0974