

# Листовка за настройка на X41 Tablet Series

P/N 39T2226

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.


## ThinkPad

### Инструкции за настройката

Тези инструкции са само за първоначалната настройка. За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM.

1

Разопаковане:



\* Вижте гърба за бележки относно неизброени, липсващи или повредени артикули и компакт-диск за възстановяване.

Забележка: Моля, прочетете бележките за безопасност в Ръководството за обслужване и отстраняване на проблеми, преди да използвате компютъра.

2

Инсталиране на батериен модул: Батерията ви е готова за ползване.

Забележка: Някои модели са с различно оформена батерия.

3

Свържете с кабела:

4

Включете захранването:

5

Посочете и щракнете с IBM TrackPoint(R) навигационната система: Натиснете IBM TrackPoint капачката в посоката, в която желаете да придвижите показалеца. Левият и десният бутони под клавиша за интервал служат като бутони на мишка.

6

Конфигуриране на операционната система чрез следване на инструкциите на екрана: Този процес отнема няколко минути, и компютърът ви може да се рестартира няколко пъти.

7

За по-подробна информация, натиснете бутона Access IBM:

8

Преминете на таблет  
Плъзнете лоста за освобождаване и отворете дисплея. Завъртете дисплея на 180 градуса срещу часовниковата стрелка. Затворете дисплея и натиснете лоста надолу.



### ThinkVantage™ Design

