

# X41 Tablet Series Setup Poster

P/N 39T2232

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

# ThinkPad

## Telepítési útmutató

Az alábbi utasítások csak az első telepítésre vonatkoznak. További részletekért nyomja meg az Access IBM gombot.

1



**Kicsomagolás:**

- ThinkPad(R) gép
- Akkumulátor (4 cellás) vagy (8 cellás)
- Tápkábel
- AC adapter
- Modem kábel
- 2 TrackPoint(R) sapka
- Tablet digitalizáló toll
- Könyvek
  - Telepítési útmutató (ez a lap)
  - Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv
  - Egyéb kiegészítők és szórólapok

\* A hátoldalon talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási CD-ről.

**Megjegyzés:** A számítógép használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben.


2

**Akkumulátor csomag telepítése:**  
Az akkumulátor használatra kész.

**Megjegyzés:** Egyes modellek más formájú akkumulátorral rendelkeznek.

3

**Csatlakoztatás a hálózathoz:**



4

**Tápfeszültség bekapcsolása:**

5

**Mutatás és kattintás az IBM TrackPoint(R) navigációs rendszerben:**

Nyomja meg az IBM TrackPoint sapkát abba az irányba, amerre mozgatni kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt egérgombokként működnek.

6

**Operációs rendszer beállítása a képernyőn megjelenő utasítások szerint:**

A folyamat több percet vesz igénybe, és a számítógép többször újraindulhat.

7

**További részletekért nyomja meg az Access IBM gombot:**


8

**Tablet helyzet elérése**

Húzza el a retesz nyitó gombját, és nyissa fel a megjelenítőt.

Forgassa el 180 fokkal a megjelenítőt az óramutató járásával egyező irányba.

Hajtsa le a megjelenítőt, és nyomja le a reteszt.



## ThinkVantage™ Design

**Táplált USB csatlakozó**  
Önálló tápegység nélküli USB optikai meghajtók céljára.

**Bluetooth antenna**

**Retesz**

**UltraConnect(TM) rádiós antenna**  
Tetszőleges elhelyezésre, ami nagyobb sebességet és hatékonyságot biztosít

**EasyEject**  
A dokkolás oldására és a csatlakoztatható eszközök eltávolítására  
Fn + F9

**Kurzor fel/le gomb**  
↑  
↓

**Ujjlenyomat olvasó**  
Bejelentkezési jelszavak cserélésére az egyszerű és biztonságos felhasználói hozzáférés érdekében.  
(Csak bizonyos modelleknél.)

**Prezentáció irányítás**  
Fn + F7

**Fényerőszabályozó**  
Fn + Home End

**Rádiós vezérlés**  
Fn + F5

**Hangerő és elnyomás gombok**  
⏪ ⏩ 🔊

**Internet navigációs gombok**

**Teljes képernyőre nagyító**  
Teljes képernyőre nagyít  
Fn + [Full Screen]

**TrackPoint központi gomb**  
Dokumentumok görgetésére vagy a képernyő egy részének nagyítására

**Tápfeszültség nyomógomb**

**Tápfeszültség nyomógomb zárolás**

**Ctrl + Alt + Del**

**Megjelenítő elforgatás**  
Elforgatja a megjelenítőt

**Tablet gyorsbillentyű menü**  
Elindítja a Tablet Shortcut Menu segédprogramot

**Tablet digitalizáló toll tartója**  
A használaton kívüli tablet digitalizáló toll tárolására szolgáló hely

**Fn gomb**  
Billentyűkkel és képekkel kombinálva speciális ThinkPad funkciók elérésére

**Egykezes retesz kioldó**

P/N: 39T2232