

# X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9287 (Greek)

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad

## Οδηγίες αρχικής εγκατάστασης

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο Access IBM.

### 1 Αποσυσκευασία:



- Υπολογιστής ThinkPad(R)
- Μπαταρία (4 στοιχεία)
- Καλώδιο ρεύματος
- Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
- Καλώδιο modem
- 2 καλύμματα για το κουμπί του TrackPoint(R)
- Γραφίδα χρήσης του Tablet
- Εγχειρίδια

\* Στην πίσω πλευρά μπορείτε να βρείτε σημειώσεις σχετικά με το CD αποκατάστασης και για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, λείπουν ή έχουν υποστεί φθορά.


**Σημείωση:** Πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή, διαβάστε το κεφάλαιο "Σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια" στο εγχειρίδιο "Service and Troubleshooting Guide".

### 2 Εγκατάσταση μπαταρίας:

Η μπαταρία σας είναι έτοιμη προς χρήση.

**Σημείωση:** Σε ορισμένα μοντέλα η μπαταρία έχει διαφορετικό σχήμα.

### 3 Σύνδεση στην παροχή ρεύματος:



### 4 Εκκίνηση του υπολογιστή:



### 5 Χρήση της συσκευής κατάδειξης TrackPoint(R) αντί για το ποντίκι:

Πατήστε το κάλυμμα του TrackPoint στην κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να μετακινήσετε το δείκτη. Το αριστερό και το δεξί πλήκτρο κάτω από το πλήκτρο διαστήματος εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα του ποντικιού.

### 6 Ρύθμιση παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη:

Η διαδικασία αυτή διαρκεί αρκετή ώρα και ενδέχεται να γίνει μερικές φορές επανεκκίνηση του υπολογιστή.

### 7 Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε το πλήκτρο Access IBM:



### 8 Μετατροπή σε μορφή Tablet

Σύρετε την ασφάλεια και ανοίξτε την οθόνη. Περιστρέψτε την οθόνη 180 μοίρες δεξιόστροφα. Κλείστε την οθόνη και ασφαλίστε την.



### ThinkVantageDesign

**Τροφοδοτούμενη υποδοχή USB**  
Χρήση μονάδων USB οπτικού δίσκου χωρίς να απαιτείται ξεχωριστός μετασχηματιστής

**Κεραία ασύρματης σύνδεσης UltraConnect™**  
Παρέχει βελτιωμένη εμβέλεια και απόδοση

**Κεραία Bluetooth**

**Ασφάλεια**

**EasyEject**  
Για την αποσύνδεση και αφαίρεση πρόσθετων συσκευών  
Fn + F9

**Πλήκτρο μετακίνησης δρομέα πάνω/κάτω**  
Μηχανισμός ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος  
Απλή και ασφαλής πρόσβαση χρηστών χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

**Presentation Director**  
Fn + F7

**Έλεγχος φωτεινότητας**  
Fn + Home ή End

**Έλεγχος ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας**  
Fn + F5

**Πλήκτρα ελέγχου έντασης ήχου και σίγασης**

**Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας**  
Fn + F3

**Πλήκτρα πλοήγησης του Internet**

**Μεγέθυνση πλήρους οθόνης**  
Μεγέθυνση ολόκληρης της οθόνης  
Fn + F8

**Κεντρικό πλήκτρο του TrackPoint**  
Κύλιση στα περιεχόμενα ενός εγγράφου ή μεγέθυνση μιας περιοχής της οθόνης

**Θέση τοποθέτησης γραφίδας**  
Θέση για την τοποθέτηση της γραφίδας όταν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται ως Tablet

**Πλήκτρο Fn**  
Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με τα πλήκτρα με μπλε εικονίδια για πρόσβαση στις ειδικές λειτουργίες του ThinkPad

**Εύκολη απασφάλιση**

**Διακόπτης λειτουργίας**

**Κλειδίωμα διακόπτη λειτουργίας**

**Ctrl + Alt + Del**

**Περιστροφή οθόνης**  
Αλλάζει τον προσανατολισμό των πληροφοριών στην οθόνη

**Μενού συντομεύσεων Tablet**  
Ενεργοποιεί τη λειτουργία Tablet Shortcut Menu

P/N: 39T9287

# X41 Tablet Setup Poster

## P/N 39T9287 (Greek)

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

### Προαιρετικό ThinkPad X4 Dock

Το προαιρετικό αυτό εξάρτημα διατίθεται για την περαιτέρω επέκταση της λειτουργικότητας του υπολογιστή ThinkPad X41 Tablet. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε το μπλε πλήκτρο Access IBM και πληκτρολογήστε τις λέξεις "X4 Dock" στο πεδίο αναζήτησης του Help Center.



### Εγκατάσταση επέκτασης μνήμης


Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος της μνήμης στον υπολογιστή σας.

**Σημείωση:** Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους μνήμης που υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας. Εάν δεν εγκαταστήσετε σωστά την επέκταση μνήμης ή εγκαταστήσετε έναν τύπο μνήμης που δεν υποστηρίζεται, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα μόλις προσπαθήσετε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας.


**1**

#### Εγκατάσταση της επέκτασης μνήμης SO-DIMM:


- 1 Ακουμπήστε το χέρι σας σε ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο για να ελαττώσετε το στατικό ηλεκτρισμό του σώματός σας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SO-DIMM. Μην αγγίζετε την επαφή της κάρτας SO-DIMM.
- 2 Ανάψτε τον υπολογιστή.
- 3 Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.
- 4 Κλείστε την οθόνη του υπολογιστή και γυρίστε τον υπολογιστή ανάποδα.
- 5 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 6 Ξεσφίξτε τις βίδες δίπλα στις εικόνες των καρτών SO-DIMM στο κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης μνήμης και αφαιρέστε το κάλυμμα.



- 7 Εάν είναι ήδη εγκατεστημένη μια κάρτα SO-DIMM, αφαιρέστε την όπως απεικονίζεται εδώ. Φυλάξτε την για μελλοντική χρήση.



- 8 Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της κάρτας SO-DIMM με την προεξοχή της υποδοχής.
  - 1 Προσαρμόστε την κάρτα SO-DIMM σταθερά στην υποδοχή υπό γωνία 20 μοιρών και
  - 2 Σπρώξτε την προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



- 9 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης μνήμης. **Προσοχή:** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή όταν το κάλυμμα της υποδοχής επέκτασης μνήμης είναι ανοιχτό.
- 10 Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία και επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και τα καλώδια.

**2**

#### Επαλήθευση σωστής εγκατάστασης της επέκτασης μνήμης SO-DIMM:

- 1 Ανάψτε τον υπολογιστή.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο Access IBM όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης.
- 3 Ανοίξτε το πρόγραμμα BIOS Setup Utility επιλέγοντας "Access BIOS" στην κατηγορία "Configure".
- 4 Βεβαιωθείτε ότι στο στοιχείο "Installed memory" (Εγκατεστημένη μνήμη) εμφανίζεται η συνολική μνήμη που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει βασική μνήμη 256 MB και εσείς εγκαταστήσατε μια επιπλέον κάρτα SO-DIMM των 512 MB, τότε το μέγεθος της μνήμης που εμφανίζεται στο στοιχείο "Installed memory" πρέπει να είναι 768 MB.

### ThinkVantage Technologies

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες ThinkVantage πατώντας το μπλε πλήκτρο Access IBM στο πληκτρολόγιό σας.



#### Ασφάλεια

Ορισμένοι υπολογιστές ThinkPad διαθέτουν ένα ενσωματωμένο τσιπ ασφάλειας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού και την ενεργοποίηση του τσιπ, πληκτρολογήστε "security chip" στο πεδίο αναζήτησης του Help Center.

Ορισμένοι υπολογιστές ThinkPad διαθέτουν επίσης ένα μηχανισμό ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό ανάγνωσης, πληκτρολογήστε "fingerprint reader" στο πεδίο αναζήτησης στο Help Center.



#### Σύνδεση σε δίκτυο

Ορισμένοι υπολογιστές ThinkPad είναι εξοπλισμένοι με κάρτα ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο LAN (WLAN). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση της κάρτας ασύρματης σύνδεσης και οποιωνδήποτε άλλων δικτυακών συνδέσεων, πληκτρολογήστε "Access Connections" στο πεδίο αναζήτησης του Help Center.



#### Μεταφορά δεδομένων

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από τον παλιό σας υπολογιστή σε αυτό τον υπολογιστή ThinkPad. Πληκτρολογήστε "migration" στο πεδίο αναζήτησης του Help Center για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση λογισμικού μεταφοράς δεδομένων.

#### Βοήθεια και υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη βοήθεια και υποστήριξη, επιλέξτε "Learn and get help" στο Productivity Center, στη συνέχεια επιλέξτε "Get Help & Support" και τέλος ανοίξτε το Help Center.

\* Πρόσθετες σημειώσεις σχετικά με την αποσυσκευασία:

- 1) Ορισμένα μοντέλα μπορεί να περιέχουν εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.
- 2) Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί φθορά, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τον υπολογιστή.
- 3) Ο,τι χρειάζεστε για την αποκατάσταση των προεγκατεστημένων αρχείων και εφαρμογών βρίσκεται ήδη στο σκληρό σας δίσκο, γεγονός που καθιστά περιττή τη χρήση ενός CD αποκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Recovering Pre-Installed Software" του εγχειριδίου "Service and Troubleshooting Guide".

Το όνομά σας: \_\_\_\_\_

Επωνυμία εταιρείας: \_\_\_\_\_

Αριθμός μοντέλου: \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς (S/N): \_\_\_\_\_

Τεχνική υποστήριξη εταιρείας ή μεταπωλητή: \_\_\_\_\_

Ιστοσελίδα υπηρεσιών υποστήριξης: \_\_\_\_\_

Αριθμός τηλεφώνου υποστήριξης: \_\_\_\_\_

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Τμήματα © Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο όρος Thinkpad είναι σήμα κατατεθέν της Lenovo.  
Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα της IBM Corp.

