

T60 Setup Poster
P/N 39T9403
 11/17/2005

Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



Uitpakken

- ThinkPad-computer
- Batterij
- Netsnoer
- AC-adapter
- 2 TrackPoint-dopjes
- Boeken
 - Installatie-instructies (dit blad)
 - Veiligheid en garantie
 - Service en probleemoplossing
 - Overige bijlagen


Zie ommezijde voor opmerkingen over niet-genoemde, ontbrekende of beschadigde items en de herstel-CD.

Installatie-instructies

Lees, voordat u de computer gaat gebruiken, de belangrijke veiligheidsinformatie in de handleidingen.

- 1 Installeer de batterij**
De batterij is klaar voor gebruik.
- 2 Sluit de AC-adapter aan**
- 3 Zet de computer aan**
- 4 Aanwijzen en klikken met het UltraNav-navigatiesysteem**
Druk het dopje van de TrackPoint in de richting waarin u de aanwijzer wilt bewegen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk werken op de dezelfde manier als de knoppen van een muis. Sommige modellen hebben alleen een TrackPoint.
- 5 Configureer het besturingssysteem met de instructies op het scherm**
Dit proces kan enige minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.
- 6 Voor meer informatie drukt u op de ThinkVantage-knop**

ThinkVantage™ Design



- 11 Fn-toets**
 Wordt in combinatie met andere toetsen gebruikt voor speciale ThinkPad-functies
- | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| F2 | Computer vergrendelen | F12 | Naar de Slaapstand gaan |
| F3 | Energiebeheer | PgUp | ThinkLight aan/uit |
| F4 | Naar Standby gaan | Fn + [Media] | Multimedia besturen |
| F5 | Netwerkverbindingen beheren | Home | Helderheid instellen |
| F7 | Beeldscherminstellingen beheren | End | Scherf vergroten |
| F8 | Invoerapparatuur beheren | | |
| F9 | Externe apparaten beheren | | |