

ThinkPad®



Vybalte:

- Počítač ThinkPad(R)
- Baterie
- Kabel napájení
- Adaptér napájení
- 2 čepičky k zařízení TrackPoint(R)
- Příručky
 - Návod k nastavení (tento dokument).
 - Příručka pro základní servis a odstraňování problémů.
 - Bezpečnostní instrukce a informace o záruce.
 - Další doplňkové materiály a letáky.

Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených položkách a o CD pro obnovu.

Návod k nastavení




Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité rady v dokumentaci.

- 1** **Instalujte baterii:**
Baterie je připravená k použití.
- 2** **Připojte počítač ke zdroji proudu:**
- 3** **Zapněte počítač:**
- 4** **Navigační systém TrackPoint(R) slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:**
Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezeríkem fungují jako tlačítka myši.
- 5** **Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:**
Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.
- 6** **Podrobnější informace získáte, stisknete-li na tlačítko ThinkVantage:**

ThinkVantage™ Design

- 1** UltraConnect(TM) bezdrátová LAN anténa
- 2** ThinkLight(R) osvětlení klávesnice
- 3** Zápka ovládaná jednou rukou
- 4** Bezdrátová anténa pro WAN*
*Týká se jen některých modelů.
- 5** Tlačítka ovládání hlasitosti
- 6** Tlačítko napájení
- 7** Tlačítko ThinkVantage
- 8** Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč
- 9** Snímač otisku prstu*
*Týká se jen některých modelů.
- 10** Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint
- 11** Ovládání bezdrátového připojení
- 12** Klávesa Fn
Použijte spolu s ostatními klávesami pro vyvolání speciálních funkcí počítače ThinkPad.



- | | | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| F2 | Uzamknutí počítače | F12 | Přechod do režimu hibernace |
| F3 | Správa baterie a napájení | PgUp | Vypnutí a zapnutí světla ThinkLight |
| Fn + F4 | Přechod do pohotovostního režimu | Media keys | Ovládání multimédií |
| Fn + F5 | Správa síťového spojení | Home | Změna jasu obrazovky |
| F7 | Změna nastavení displeje | End | Zvětšení obsahu obrazovky |
| F8 | Změna nastavení vstupního zařízení | | |
| F9 | Správa externích zařízení | | |

X60 Series Setup Poster
P/N 39T9489
12/02/2005

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Stisknutím tlačítka ThinkVantage na klávesnici otevřete ThinkVantage Productivity Center. Další informace o technologiích ThinkVantage a další témata získáte po použití položky "Learn and get help" z nabídky Productivity Center a po zadání slova do vyhledávacího pole.



Productivity Center

Productivity Center vám poskytuje velké množství informací a nástrojů pro nastavení, údržbu a rozšíření počítače ThinkPad a pro porozumění tomuto počítači.



Access Connections

Access Connections umožňuje snadné přecházení mezi kabelovými a bezdrátovými sítěmi a automaticky spravuje nastavení bezpečnosti, tiskáren, domovské stránky a dalších údajů závislých na umístění.



Client Security Solution

Tato jedinečná kombinace hardwaru a softwaru pomáhá chránit vaše data, včetně důležitých bezpečnostních údajů, jako jsou hesla, šifrovací klíče a elektronická pověření, a chrání vaše data před neoprávněným přístupem.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery obsahuje sadu nástrojů, které pomáhají při diagnostice, získání nápovědy a zotavení po selhání systému, i když nelze zavést operační systém a nemůžete se obrátit na pracovníky podpory.



System Migration Assistant

System Migration Assistant pomáhá rychle připravit počítač pro používání pomocí přesné migrace dat a nastavení na váš nový počítač.



System Update

System Update stahuje nový software od Lenovo, ovladače a BIOS dostupný pro váš počítač ThinkPad.

Více se dovíte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:

ThinkVantage



Použití dodané dokumentace a nápovědy Help Center (online příručka)

Důležité informace o počítači ThinkPad naleznete v Bezpečnostních instrukcích a informacích o záruce, v příručce pro základní servis a odstraňování problémů a v nápovědě Help Center.



Bezpečnostní instrukce a informace o záruce

Bezpečnostní instrukce a informace o záruce

- Důležité bezpečnostní instrukce.
- Informace o záruce.



Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

- Úvod do jiných zdrojů informací.
- Důležité rady k péči o váš počítač.
- Diagnostika a řešení problémů.
- Možnosti obnovy.



Help Center

Nápovědu Help Center otevřete stisknutím tlačítka ThinkVantage a použitím položky "Learn and get help" z nabídky Productivity Center.

Poznejte svůj počítač

- Použití funkcí systému.
- Nastavení.
- Ochrana a obnova.
- Stahování a aktualizace.
- Stále aktuální.

Získání nápovědy a podpory

- Zobrazení odkazů.
- Vyhledání informací o podpoře.
- Diagnostika problémů.
- Stahování a aktualizace.
- Dotaz na experta.

Prohlížení dalších nabídek

- Lekce o efektivním celodenním používání počítače.
- Inovativní řešení ThinkVantage.
- Příslušenství pro váš počítač.
- Komunita uživatelů počítačů ThinkPad.
- Nový vzhled vaší pracovní plochy.
- Služby pro váš počítač.

* Další poznámky:

- 1) Některé modely mohou obsahovat ještě další zde neuvedené položky.
- 2) Pokud některá položka chybí, obraťte se na svého prodejce.
- 3) Všechny soubory nutné pro obnovu obsahu disku z výroby jsou obsaženy na zvláštní oblasti disku, čímž odpadá nutnost používat CD pro obnovu. Další informace naleznete v části "Obnova předinstalovaného softwaru" v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.

(C) Copyright Lenovo 2005
Portions (C) Copyright International Business Machines Corporation 2005.
Všechna práva vyhrazena.

ThinkPad je registrovaná ochranná známka Lenovo.
IBM je ochranná známka IBM.

Printed in China

For Barcode Position Only