




# ThinkPad®



## Otpakirajte

- ThinkPad® računalo     Baterija     Naponska žica     AC adaptor



- 2 TrackPoint® kapice



- Priručnici



- Upute za postav (ovaj list)
- Vodič za sigurnost i jamstvo
- Vodič za servis i rješavanje problema
- Drugi dodaci ili listovi


Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

## Upute za početni




Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:  
Vaša baterija je spremna za upotrebu.



- 2** Spojite na struju:



- 3** Uključite napajanje:



- 4** Pokažite i kliknite s UltraNav® višepokazivačkim navigacijskim sistemom:  
Pritisnite TrackPoint kapicu ili se pomaknite po dodirnoj podlozi u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijeva i desna tipka ispod razmaknice i dodirne podloge funkcioniraju kao tipke na mišu. Neki modeli možda imaju samo TrackPoint.

- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:  
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

- 6** Za detaljnije informacije pritisnite ThinkVantage® tipku:



## ThinkVantage® Design

- 1** UltraConnect™ bežična LAN antena

- 2** ThinkLight® svjetlo tipkovnice

- 3** Jednoručni zasun

- 4** Bežična WAN antena\*  
\*Samo određeni modeli.

- 5** Tipke za glasnoću i stišavanje



- 6** Prekidač za uključivanje



- 7** ThinkVantage tipka



- 8** Web pretražitelj natrag i naprijed



- 9** Čitač otiska prsta\*  
\*Samo određeni modeli.

- 10** Središnji TrackPoint gumb

- 11** Bežični radio prekidač\*  
\*Samo određeni modeli.



- 12** Fn tipka

Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

	Zaključavanje vašeg računala		Ulaz u zamrznutost
	Upravljanje baterijom i napajanjem		ThinkLight on/off
	Ulaz u stanje pripravnosti		Multimedijske kontrole
	Upravljanje bežičnim vezama		Promjena sjajnosti prikaza
	Promjena postavki prikaza		Promjena sjajnosti prikaza
	Promjena postavki ulaznih uređaja		Povećanje sadržaja ekrana
	Upravljanje eksternim uređajima		

