

X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3492

04/09/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.





Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



Odpakirajte

- Računalnik ThinkPad®
- Baterija
- Napajalni kabel
- Pretvornik za izmenični tok



Priložniki

- navodila za namestitvev (ta list)
- servisna navodila in navodila za odpravljanje težav
- priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami
- druge priloge ali letaki


Za opombe o nenavedenih, manjkajočih ali okvarjenih predmetih in obnovitveni disketi obrnite list.

Navodila za začetno namestitvev




Praden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1 Namestitvev baterijo:**
Baterija je pripravljena za uporabo.



- 2 Priključite na napajanje:**



- 3 Vključite napajanje:**



- 4 Kazanje in klikanje z večtočkovnim usmerjevalnim sistemom TrackPoint:**
Press the TrackPoint cap in the direction you want to move the pointer. The left and right buttons below the space bar function like mouse buttons.

- 5 Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:**
Postopek lahko traja več minut.

- 6 Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage®:**



ThinkVantage

- 7 Pretvorba v tablico**

Sprostite zapah in odprite zaslon.

Zaslon obrnite za 180 stopinj v smeri urinega kazalca.

Zaprte zaslon in pritisnite zapah navzdol.



ThinkVantage® Design

- 1 Anteni za brezžični LAN UltraConnect™ (glavna in pomožna)**

- 1a UltraConnect wireless LAN antenna (third)***
*Samo določeni modeli.

- 2 Antena za brezžični WAN UltraConnect***
*Samo določeni modeli.

- 3 Enoročni zapah**

- 4 Gumbi tablice**

- 5 Gumbi za glasnost in nemost**



- 6 Gumb za vklop**



- 7 Gumb ThinkVantage**



- 8 Spletni pregledovalnik Nazaj in Naprej**



- 9 Bralnik prstnih odtisov***
*Samo določeni modeli.

- 10 Osrednji gumb TrackPoint**

- 11 Stikalo za brezžično povezavo**




- 12 Enoročni zapah**

- 13 Pero digitalizatorja**

- 14 Tipka Fn**

Uporabite skupaj z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad.

	Zaklepanje računalnika		Upravljanje zunanjih naprav
	Upravljanje baterije in napajanja		Preklop v mirovanje
	Prehod v stanje mirovanja (pripravljenosti)		Krmilje za večpredstavnost
	Upravljanje brezžičnih povezav		Sprememba svetlosti prikaza
	Spreminjanje nastavitvev zaslona		Sprememba svetlosti prikaza
	Spreminjanje nastavitvev vhodnih naprav		Povečava vsebine zaslona



X61 Tablet models Setup Poster

P/N 42X3492

04/09/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Če se želite podrobneje poučiti o tehnologijah ThinkVantage in drugih elementih, s klikom gumba ThinkVantage odprite Center za produktivnost ThinkVantage (ThinkVantage Productivity Center).



Productivity Center

Center za produktivnost (Productivity Center) vam omogoča dostop do kopice informacij in orodij, ki so namenjene pomoči pri nastavitvi, razumevanju, vzdrževanju in izboljšanju delovanja računalnika ThinkPad.



Access Connections™

Dostopne povezave (Access Connections) vam omogočajo neoviran preklon med žičnimi in brezžičnimi okolji, hkrati pa se izvaja samodejno upravljanje varnostnih nastavitvev, tiskalnikov, domače strani in drugih lokacijskih nastavitvev.



Client Security Solution (samo za določene modele)

Edinstvena kombinacija strojne in programske opreme vam je v pomoč pri zaščiti podatkov, vključno z bistvenimi varnostnimi informacijami, kot so na primer gesla, šifrirni ključi in elektronske poverilnice, hkrati pa vas varuje pred nepooblaščenim dostopom do podatkov.



Rescue and Recovery™

Reševanje in obnovitev (Rescue and Recovery) - vključuje zbirko obnovitvenih orodij za pomoč pri odkrivanju težav in obnovitvi po sistemskih napakah celo v primerih, ko se primarni operacijski sistem ne zažene in ne morete vzpostaviti stika s timom za podporo.



System Migration Assistant™

Pomočnik za selitev sistema (System Migration Assistant) - pomoč pri vzpostavitvi delovanja s hitro in natančno preselitvijo podatkov in nastavitvev v vaš novi računalnik.



System Update

System Update (Posodobitev sistema) - prenos nove programske opreme Lenovo, gonilnikov in BIOS-a za vaš računalnik ThinkPad.

Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage:



Uporaba zaslonskega priročnika Access Help in dodanih priročnikov

Če želite najti podrobne informacije o svojem računalniku ThinkPad, odprite Access Help ali pa preberite Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav.



Access Help

Dostop do pomoči (Access Help) je obsežen priročnik, ki podaja odgovore na večino vprašanj o računalniku, služi kot pomoč pri konfiguriranju vnaprej nameščenih komponent in orodij ali reševanju težav.

Access Help odprete tako, da naredite karkoli od naslednjega:

- Pritisnite gumb ThinkVantage. Pod možnostjo Quick Links (Hitre povezave) v Centru za produktivnost ThinkVantage (ThinkVantage Productivity Center) kliknite "Access on-system help."
- Kliknite Start, pomaknite kazalko na možnost Vsi programi (All Programs), nato pa na ThinkVantage. Kliknite Access Help.



Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami

- Pomembne varnostne informacije
- Operacijsko okolje in druge pomembne opombe
- Garancijske informacije

Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav

- Predstavitev drugih virov informacij
- Pomembni nasveti za vzdrževanje računalnika
- Diagnostiranje in odpravljanje težav
- Obnovitvene možnosti
- Pomoč in servis
- Garancijske informacije za vaš računalnik

* Dodatne opombe za razpakiranje:

- 1) Nekateri modeli lahko vsebujejo predmete, ki niso navedeni.
- 2) Če katerega izmed predmetov ni ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca.
- 3) Vse, kar potrebujete za obnovitev tovarniško nameščenih datotek in aplikacij, boste našli na disku, zato obnovitvena disketa ni potrebna. Za dodatne informacije v priročniku Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav preberite temo "Obnovitvene možnosti".

© Copyright Lenovo 2007.
Vse pravice pridržane.

Naslednji izrazi so blagovne znamke Lenovo v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih:
Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only