



IBM オプティカル・ ホイール・マウス II

ユーザーズ・ガイド

OPTIONS
by IBM

注: 本書の情報およびこの製品がサポートする製品をご使用になる前に、英語版ユーザー・ガイドの付録に記載されている情報をお読みください。

原 典 : IBM Optical 3-Button Travel Wheel Mouse
800 DPI - PS/2 & USB
User' Guide

発 行 : 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当 : ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2002.4

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2001. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

目次

本書について	v
IBM オプティカル・ホイール・マウス II	1-1
製品説明	1-1
Mouse Suite ソフトウェアのインストール	1-2
マウスの取り付け	1-2
マウスの使用	1-4
USB に関する問題の解決	1-4
マウスのお手入れ	1-6

本書について

本書には、IBM[®] オプティカル・ホイール・マウス II をインストールおよび使用するための説明が含まれています。本書は、次の部に分かれています。

第 1 部: インストールおよびユーザズ・ガイド

本ガイドは、CD 上で以下の言語で提供されます。

- 英語
- ドイツ語
- フランス語
- スペイン語
- イタリア語
- ブラジル・ポルトガル語
- 中国語 (繁体字)
- 中国語 (簡体字)
- 日本語

第 2 部: 付録 (英語版に収録)

このセクションには、サービスとサポートに関する情報、および IBM 保証の内容と制限が含まれています。

IBM オプティカル・ホイール・マウス II

本書には、IBM オプティカル・ホイール・マウス II のインストール方法、使用方法、および保守に関する情報が記載されています。

製品説明

IBM オプティカル・ホイール・マウス II には、スクロールおよびその他の機能を制御するマウス・スティックが組み込まれています。このマウスには、標準で PS/2 および USB コネクタが付いています。このマウスは、使用可能に設定した USB ポートに接続できます。

このマウスは、IBM および IBM 互換コンピューターで Microsoft® Windows® 98、Microsoft Windows Millennium Edition (Me)、Microsoft Windows 2000 Professional、または Microsoft Windows XP オペレーティング・システムを使用し、USB 接続がサポートされていれば作動します。さらに、このマウスは、Microsoft Windows 95 および Microsoft Windows NT® ワークステーションなどのオペレーティング・システムを使用するコンピューターの IBM PS/2 ポートに接続しても作動します。

注: このマウスを、ポインティング・デバイスが付いたモバイル・コンピューター（たとえば、IBM Thinkpad® コンピューター）に接続している場合、またはオンボード・ポインティング・デバイスが付いたキーボードを使用している場合は、マウスを取り付けて使用する前にそのデバイスを使用不可にする必要があります。

このパッケージには、次のものが含まれます。

- IBM オプティカル・ホイール・マウス II (1 つ)
- インストール・ソフトウェアおよびオンライン・ユーザーズ・マニュアルを含む CD-ROM (1 枚)
- USB から PS/2 への変換アダプター (1 個)

お客様のパーソナル・コンピューターおよびこの製品を快適に使用することについて詳しくは、次の IBM Healthy Computing Web サイト (英語) をアクセスしてください。[http://www.ibm.com/pc/healthy computing](http://www.ibm.com/pc/healthy%20computing)

Mouse Suite ソフトウェアのインストール

パッケージには、マウス用のインストール・ソフトウェアが入った CD-ROM が含まれています。Mouse Suite ソフトウェアをインストールする手順は、次のとおりです。

1. コンピューターの電源をオンにし、オペレーティング・システムを起動します。
2. Device Driver CD を CD-ROM ドライブに挿入します。「**Driver (ドライバー)**」の矢印をクリックします。画面に表示中の指示に従います。セットアップ・プログラムが開かない場合は、ステップ 3 ~ 6 に進みます。セットアップ・プログラムが開く場合は、ステップ 6 に進みます。
3. 「**スタート**」をクリックします。
4. 「**ファイル名を指定して実行**」をクリックします。
5. コマンド行で、**X:¥setup** と入力します。ここで、**X** は、CD-ROM のドライブ名です。
6. 「**OK**」をクリックします。
7. 画面の指示に従い、Mouse Suite ソフトウェアのインストールを完了します。

注: インストールの途中で、マウスのインターフェースを選択する画面が表示されます。マウスを標準のマウス・コネクタに接続する場合は **PS/2** を、マウスを USB コネクタに接続する場合は **USB** をクリックします。

Mouse Suite ソフトウェアのインストールは完了しました。『マウスの取り付け』を参照してください。

マウスの取り付け

このセクションには、マウスを PS/2 モードおよび USB モードで取り付けるための情報が含まれています。

コンピューターに PS/2 マウスのプラグが差し込まれている場合は、このマウスを取り外す前に、まずコンピューターの電源をオフにする必要があります。マウスのプラグを差し込み、コンピューターを再起動します。PS/2 マウスを接続していないことを示すメッセージが表示されたら、メッセージを無視し、作業を続行します。

PS/2 モードでのマウスの取り付け

Microsoft Windows 95 または Microsoft Windows NT ワークステーションのオペレーティング・システムを使用してマウスをインストールする場合は、次のようにしてください。

1. コンピューターの電源をオフにします。

2. PS/2 コネクタに接続されているマウスを取り外します。
3. PS/2 アダプターが付いたマウスをコンピューターのマウス・コネクタに接続します。
4. コンピューターを再起動します。

USB モードでのマウスの取り付け

Microsoft Windows 98、および Microsoft Windows 2000 Professional で USB コネクタを使用してマウスを取り付ける場合は、次のようにしてください。

1. マウスの USB (長方形の) コネクタをコンピューター上の USB ポートに差し込みます。
2. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウで、**Enter** キーを押します。
3. 「検索方法の選択」ウィンドウで、「**使用中のデバイスに最適のドライバを検索する**」を選択します。
4. 「次へ」をクリックします。
5. 新しいドライバの検索場所を指定するウィンドウで、**Enter** キーを押します。コンピューターは、ドライバの場所を表示します。
6. 「次へ」をクリックします。「新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」ウィンドウが開きます。
7. 「完了」をクリックして、インストールを完了します。

詳しくは、1-4 ページの『マウスの使用』を参照してください。

Windows 2000、Windows Me および Windows XP での USB モードでの取り付け

Microsoft Windows Me または Windows XP を使用するコンピューターで、USB モードのマウスをインストールする手順は、次のとおりです。

注: Windows Me または Windows XP デスクトップが表示されるまで、マウスを ThinkPad その他のモバイル・コンピューター上の USB コネクタに接続しないでください。

1. マウスの USB コネクタをコンピューターの USB コネクタに差し込みます。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」ウィンドウが開き、「新しいハードウェアに必要なソフトウェアをインストールしています」と表示されます。Windows 2000、Windows Me または Windows XP は、新しいマウスを作動させるための適切なデバイス・ドライバを自動的にインストールします。

マウスの使用

IBM オプティカル・ホイール・マウス II には、ズームや自動スクロールなど生産性を高めるのに役立つ、複数の機能および機構があります。Mouse Suite ソフトウェアでタブを使用して、よく使う機能またはショートカットをマウス・ボタンに割り当てることができます。

Mouse Suite ソフトウェアを開始する手順は、次のとおりです。

1. 「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」の順にクリックします。
2. 「コントロール パネル」ウィンドウが開きます。「マウス」アイコンをダブルクリックします。(「コントロール パネル」の「Mouse Suite」プロパティの「マウス アイコンをタスクバー上に表示」オプションをすでに使用可能にしてある場合は、画面の右下隅にある Windows システム トレイにある「マウス」アイコンをダブルクリックします。)

デフォルトで、マウス・ボタンには、第一マウス ボタン、コンテキスト メニュー、および クイック/オート スクロールなどのさまざまな機能が割り当てられています。これらのボタン機能をカスタマイズまたは変更できます。各ボタンの機能をカスタマイズする手順は、次のとおりです。

1. 「コントロール パネル」で「マウス」を開きます。
2. 「ボタン」タブをクリックします。
3. マウスの図の上で、新しい機能を割り当てたいボタンをクリックするか、「ボタン」リストからボタンを選択します。選択したボタンは、「ボタン」リストに表示され、マウス・イメージ上で強調表示されます。
4. 「機能」リストから機能を選択します (少なくとも 1 つのマウス・ボタンが「第一マウス ボタン」として指定されている必要があります)。
5. マウス・ボタンをデフォルト設定にリセットするには、「デフォルト値を使用」をクリックします。
6. ボタン設定を確認するには、「適用」をクリックします。

設定のカスタマイズについてさらに詳しくは、Mouse Suite ソフトウェア・インターフェースの右下隅にある「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。

USB に関する問題の解決

このセクションには、USB 接続での問題判別についての情報が含まれていません。

注: コンピューターに USB ポートが付いていても、BIOS が USB ポートをサポートしていない場合があります。BIOS のアップグレード方法については、お使いのコンピューター・メーカーにお問い合わせください。

IBM オプティカル・ホイール・マウス II が応答しない。

- 取り付けるときに、コンピューターの電源がオンになっていることを確認します。マウスをいったん取り外してから、もう一度取り付けてください。
- Microsoft Windows 95 または Microsoft Windows NT Workstation を実行していないことを確認してください。これらのオペレーティング・システムは、この装置の USB 接続をサポートしていません。
- Microsoft Windows 98、Windows Me、または Windows 2000 Professionalをご使用の場合は、BIOS ですべての USB スイッチが使用可能にされていることを確認してください。

USB コネクタがすべて使用可能になっているかどうかを確認するには、次のようにしてください。

- コンピューター起動時にセットアップ・プログラムにアクセスします。起動時に、F1、F2、または Delete キーを押します。ご使用のコンピューターのセットアップ・プログラムにアクセスする方法がわからない場合は、コンピューターの付属資料を参照するか、コンピューター・メーカーにお問い合わせください。
- セットアップ・プログラムの USB コネクタの項目で、すべての USB コネクタが正常に機能していることを確認してください。

ご使用のコンピューターのセットアップ・プログラムにアクセスする方法がわからない場合は、コンピューターの付属資料を参照するか、コンピューター・メーカーにお問い合わせください。

USB (ユニバーサル・シリアル・バス) コントローラーの再検出

USB (ユニバーサル・シリアル・バス) コントローラーがコンピューターに正しくインストールされていない場合があります。

1. 「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。
2. 「コントロール パネル」をダブルクリックします。
3. 「システム」をダブルクリックします。
4. 左マウス・ボタンを使用して、「デバイス ドライバ」タブをクリックします。
5. 「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」を検出するまでスクロールダウンします。次に、左マウス・ボタンを使用して、プラス (+) 符号をクリックして、それをマイナス (-) 符号に変えます。
6. 左マウス・ボタンを使用して、「デバイス マネージャ」の右下隅にある「削除」ボタンをクリックします。「警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています」ウィンドウが開きます。
7. 「OK」をクリックします。
8. 「更新」ボタンをクリックして、Windows にハードウェアを再検出するよう強制します。

この手順は、USB Host Controller と USB ルート ハブの両方を検出します。Microsoft Windows インストール CD を挿入するよう求められる場合があります。

マウスのお手入れ

クリーニングを行う前にマウスを必ず取り外してください。飲み物は、マウスの作業エリアから遠ざけ、液体をこぼさないようにしてください。IBM オプティカル・ホイール・マウス II をお手入れすると、寿命が長くなり、マウスやコンピューターを損傷することが少なくなります。ユーザーの保守が必要な部品はありません。

IBM の技術サポートについては、英語版ユーザーズ・ガイドの『Appendix A. Warranty information』を参照してください。



部品番号: 31P7412

Printed in Japan

(1P) P/N: 31P7412



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12